DecoPen



- Verwen je kinderen, familie of vrienden met **gepersonaliseerde gerechten**! Bij elke gelegenheid zal je je gerechten, **zoet of hartig**, net dat tikkeltje extra kunnen geven met een persoonlijke toets.

- Tube gemaakt uit **100% silicone**: het ligt goed in de hand en is heel **eenvoudig te gebruiken**:
  ① Verwijder de dop.
  ② Plaats de DecoPen op de houder.
  ③ Vul met een vulling naar keuze tot aan de letter 'E' van het Tupperware-logo (gebruik de MicroCook Schenkkan / Maatkan 1 l en Silicone Spatel Smal / Flessenspatel).
  ④ Trek aan het oortje om de dop terug te plaatsen tot onder de rand van de silicone.
  ⑤ Schrijf of decoreer naar hartelust.


③


④

- Uiterst geschikt om te gebruiken met zowel een **zoete** als **hartige vulling**: chocolade, balsamicocrème, fruitcoulis, glazuur, mosterd, ketchup, mayonnaise … zonder enige moeite wordt je een echte picasso en zal je iedereen versteld doen staan.

- Heb je geen tijd om zelf een cake te bakken? Koop er gewoon eentje en personaliseer het met een leuk design, persoonlijk woordje … en klaar is kees!





Dimensies

Ø 5,3 x 16,3 cm h / 65 ml

Gebruik



- De DecoPen bestaat uit **3 onderdelen**:
  - ① **Houder**
    - Om de DecoPen **stabiel** te houden tijdens het vullen. Geen geknoei meer!
    - Voorzien van **5 kleine gaatjes** om na het schoonmaken de pen te laten uitlekken.
  - ② **Tube**
    - **Intuïtief design**: de vorm van de tube spreekt voor zich om te gebruiken. Het lijkt op een balpen. Je gebruikt het op exact dezelfde manier.
    - Door het **flexibel materiaal** kan je zelf bepalen hoeveel en hoe snel je je glazuur uit de DecoPen laat komen. Dit bepaal je gewoon door hoe hard je op de DecoPen duwt. Hoe harder je duwt, hoe dikker de lijnen.
    - **Transparant** zodat je meteen ziet hoeveel er nog in je tube zit. Je kan hem tot 65 ml vullen, komt overeen met de letter 'E' van het "Tupperware-logo". Dit is dus de maximale vullijn.
    - Gemakkelijk te vullen dankzij de **grote opening**.
    - Voorzien van **2 kleine oortjes** die je kan uitrekken om de sluitdop er gemakkelijk op te kunnen plaatsen.
    - **Zeer smalle opening onderaan** waardoor je je gebak of borden heel fijn en precies kan afwerken. Zelfs de kleinste oppervlakken kan je gemakkelijk decoreren.
  - ③ **Sluitdop**
    - **Eenvoudig te plaatsen** op de tube door de oortjes open te trekken.
      - Zorg ervoor dat de dop goed onder de silicone randen is geplaatst zodanig dat de tube luchtdicht afgesloten wordt. Op die manier ontstaat er druk in de tube en wordt de inhoud naar beneden geleid op een gelijkmatige manier (continu stroom).
    - Plaats de dop ondersteboven op de DecoPen als je het niet gebruikt om te vochtontwikkeling te voorkomen in de tube.